

UJack(ユージャック) メッシュファイアスタンド 焚火台 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品は重量わずか1kg以内でメッシュ構造の焚火台です、別売りのUJack 焚火三脚 トライポッドと併用することでより便利なアウトドア空間を作ることができます。

商品内容

収納ケース×1 焚火台足×1 メッシュシート×1

組み立て方

- 1、収納ケースから焚火台足を取り出し、4本の足をそれぞれ同じ方向に倒し、ゴムキャップが付いているほうを地面に設置します。
- 2、付属のメッシュシートを上部4隅のパイプの穴に差し込みガタつきがなければ完成です。

注意事項

- ・本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
- ・必要以上に薪を摘んだりされますと脚部が破損しますので適度な量でご使用ください。
- ・ご使用の際は周囲の安全を確認してご使用ください、また子供だけの使用は危険ですのでお止めください
- ・使用後濡れたまま保管されたり野外に放置されますと錆が発生することがございます。
- ・本品の使用、使用後は各部が熱くなっておりますのでご注意ください。
- ・メッシュシートの焦げ付きがひどくなった場合や、穴が開いてしまった場合は別売りのUJack 焚火台交換用メッシュシートをお買い求めください。
- ・本品を長期間使用していますと錆や金属疲労によって本来の性能が発揮できなくなることがございます、使用前に各部の点検と安全を確認したうえで異常があれば使用を中止して、メーカーサポートまでご連絡ください。