

取扱説明書（全タイプ共通）

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、

内容を理解してからご使用をお願いいたします。また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.

完成図

(写真はスタンダードタイプのもの)

LOW-STYLE

HI-STYLE

UJack公式SNSのご案内

<Twitter>

<Instagram>

<Youtube>



フォローしてUJackの最新情報をゲットしよう!

UJack 公式ホームページ

UJack |



<https://ujack.co.jp/>



警告 - 死亡または重傷を負う可能性が想定されるものを示します

- 必ず水平な地面に設置してください。傾斜地、凸凹のある場所、雨上がりのぬかるみ、滑りやすい地面等、不安定な場所に設置しないでください。
- 河原の中州や崖下などの増水、落石の危険がある場所には設置しないでください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、または異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 風の強い日、雷、雨天時には使用しないでください。天候の変化にも注意し、突風や豪雨、落雷などが予測される場合はすみやかに撤収してください。
- 本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
- 転倒や破損の原因となりますので、コット上に立つなどの使用はお止めください。
- 熱された炭や木を置かないでください。



注意 - 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します

- 最大耐荷重120kgを超えての使用は脚部他の破損や倒れるなどの危険があります。(最大耐荷重120kgはあくまで目安として使用してください)
- 本商品に使用されているTC生地は難燃性があり、焚き火の近くでも安心してご使用いただける商品となっておりますが、難燃性とは火の粉や熱により穴が開かないことを保証するものではなく、穴が燃え広がらない性質ということを指します。
- コットの縁(バイアス)やフレームは熱いものの近くですと溶ける場合があります。
- 小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- 組み立て時、収納時には本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- 本体、収納袋は洗濯をしないでください。汚れを落とす際は硬く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。



コット本体生地に初めからシワや擦れた白い跡がある場合がありますが、異常ではありません。



爆ぜた火の粉がマットの上に落下した場合、払い落としてください。穴が開く原因となります。



端に座るといった1本の脚に重さが掛かる場合では、50Kgを超えてくると脚が曲がります。

内容品について

ご使用前にセット内容が全て揃っているかを必ずご確認ください。

[セット内容](写真はスタンダードの場合)



- ・コット本体生地 × 1
- ・サイドフレーム × 2
- ・コット下ネット × 2
- ・レッグフレーム ※種類によって本数が異なります

スタンダード 3本

ワイド 4本

- ・レッグポール ※種類によって本数が異なります

スタンダード 12本

ワイド 16本

組み立て方法



① サイドフレームを組み立て、コット本体の脇に通します。フレームが抜けないうちに黒い紐を引っ張りながら本体に入れてください。ポールが両端が本体にすっぽり入っていればOKです。



② レッグフレームを全て組み立てます。レッグフレームのレバーはレバーサイドのボタンを押して全て開いた状態にしてください。※写真の様にツメ側にカーブがくる状態でないとい組み立てが出来ませんので、必ず写真と同じ状態にしてください。



③ コット本体の裏側(ロゴの無い側)のサイドフレームにレッグフレームを取り付けます。レバーが無い側のツメをサイドフレームに引っ掛け、その後レバー側のツメを引っかけてください。



④ レッグフレームのレバーを、レバーサイドのボタンにポッチが入るまで押し倒してください。全てのレッグフレームを取り付けたらロースタイルの完成です。※取り付け最中にレッグフレームがサイドフレームから外れる場合がありますので、顔を近づけて組み立てないでください。※レバーに指や手を挟まないようにご注意ください。



完成

ハイスタイルで使用する場合




レッグフレームにレッグポールを全て差し込むことでハイスタイルの完成です。※レッグポールは奥につかえるまで差し込んでください。差し込みが甘いままの使用は破損の原因となります。

コット下ネットを使用する場合



コット本体についている金属リングにネットのフックを引っかけてご使用ください。

スタンダードタイプの場合



スタンダードタイプは、サイドフレーム中央のワッシャー(1カ所)とツメの溝を合わせて取り付けてください。

撤収方法



レッグフレームを外す時はレバーを押し込んだ状態でレバーサイドのボタン(2カ所)を押してください。ハイスタイルで使用している場合は、先にレッグポールを全て取り外してからレッグフレームを外してください。

株式会社UJack (ユージャック)

本社所在地:〒283-0005 千葉県東金市田間2216-1

お問い合わせメール: info@ujack.co.jp

連絡先: 0475-77-8822(通話料有料)

応対時間: 10:00~17:00(土日祝日を除く)

ホームページ: www.ujack.co.jp

製品には万全を期しておりますが万一にかございましたらお気軽にお問い合わせください