


取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用をお願いいたします。
 また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.
 Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.



UJack公式SNSのご案内

<Twitter> <Instagram> <Youtube>



フォローしてUJackの最新情報をゲットしよう!

UJack 公式ホームページ

UJack |

<https://ujack.co.jp/>



警告 - 死亡または重傷などを負う可能性が想定されるものを示します

- ・本品を人や動物に向けて使用しないでください。
- ・本品を改造したり本来の目的以外の用途では使用しないでください。
- ・雷が鳴っている時に本品を使用すると大変危険ですので使用しないでください。
- ・本体の先端部は鋭利な構造になっており大変危険です、設営、持ち運びの際は細心の注意を払って取扱ください。また持ち運びの際は必ず保護キャップを装着し、保管の際は付属のケースに収容し保管してください。
- ・本品を使用する際は予め地面にガス管やその他の設備がないことを確認して設営を行ってください。
- ・強風などによって倒れる恐れがあります、環境によっては使用を中止してください。
- ・就寝時やそばを離れるときはランタン等の火を確実に消火していただき安全対策を行ってください。
- ・本品は子供の手の届かないところに保管してください。



注意 - 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します

- ・設営時の衝撃で手等を傷めないために軍手などの保護具を必ず着用してください。また、本品の隙間に手を挟まないように気をつけて作業を行ってください。
- ・本品は土、砂、河原等あらゆる場面で使用することが出来ますが、地面のコンディションや強度によっては設営時の衝撃は大変強いものになります、また無理な打ち込みは製品を破損させることもありますので状況によっては打ち込みを中止してください。
- ・傾斜地でも使用することができますが、ランタンなどを吊り下げた際、重量によっては陥落する恐れがあります。
- ・吊り下げの推奨重量は3KGを上限としそれを超える場合、本品に歪みが生じる恐れがあります。また、長時間の負荷を掛けた場合も本体に歪みが生じることがあります。
- ・打ち込みの目安は20~30cmとしていますが、地面の強度、または傾斜地においてはそれ以上の打ち込みが必要な場合がございます。ただし、本品を地面に打ち込み過ぎると抜けにくくなる場合がありますので適度な加減で調節してください。
- ・本品を地面から引き抜く際は勢いがつくことがありますので周囲の安全に気をつけて作業を行ってください。
- ・中空構造になっておりますので雨天時に使用すると内部に水が入り、錆が発生することがあります。
- ・本体はサビ防止のための油が塗布されておりますので独特な臭いがある場合があります、また手に付着した場合は中性洗剤を使用してよく洗ってください。
- ・本品を長期間利用しない場合は水気をよく取り、注油を行うなどするとサビ防止に効果があります。
- ・本品は屋外専用です、屋内では安全の為に使用しないでください。
- ・使用中本体に横から圧力を加えると歪むことがあります。歪んだ製品は安全の為に使用しないでください。
- ・本品はスチール製ですが利用環境などによっては錆びることがあります。
- ・その他安全に留意して正しくご使用をお願い致します。

設営方法・本体構造

① 中段ポール及び下段ポール上部の蝶ネジを緩めます。(しっかりとネジが緩まってい
ないと、ネジが曲がり回らなくなります。)



② 上段ポールの最上部を握り、もう片方
の手で下段ポールを握り固定します。



③ 上段ポールを上下にスライドさせ、下
段ポールを地面に打ち込みます。



※打ち込みの際にハンガーを固定している袋ナットが
緩む場合があるので、締め直してからご使用ください。

④ 地面のコンディションに合わせて20～30cm程度打ち込んだ後、
中段ポールと下段ポールの蝶ネジで高さを調節し、固定します。



⑤ 上段ポールのフックを広げます。(フリータイプの場合は、別売り
のランタンハンガーを取り付けてご使用ください。)




⑥ 本体が倒れないことを確認し、フックにランタンを下げれば設営
完了です。



本体構造

(全タイプ共通)



株式会社UJack (ユージャック)

本社所在地:〒283-0005 千葉県東金市田間2216-1

お問い合わせメール: info@ujack.co.jp

連絡先: 0475-47-3509 (通話料有料)

対応時間: 10:00～17:00 (土日祝日を除く)

ホームページ: www.ujack.co.jp

製品には万全を期しておりますが万一にかございましたらお気軽にお問い合わせください