

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
 内容を理解してからご使用をお願いいたします。また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.

完成図



*バーナースタンドは
左右どちらでも装着可能です。

UJack公式SNSのご案内

<Twitter> <Instagram> <Youtube>



フォローしてUJackの最新情報をゲットしよう!

UJack 公式ホームページ

UJack



<https://ujack.co.jp/>



警告 - 死亡または重傷などを負う可能性が想定されるものを示します

- ・必ず水平な地面に設置してください。傾斜地、凸凹のある場所、雨上がりのぬかるみ、滑りやすい地面等、不安定な場所に設置しないでください。
- ・バーナーといった火気を併用する際は、テント・タープ内、屋内/室内・ベランダ・ガレージ等で使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- ・周囲に倒れそうな物や可燃物等がある場所では使用しないでください。(※バーナーといった火気を併用する際はガス地帯等、天然ガス等が発生する場所で使用をしないでください)
- ・本品やバーナーといった火気の使用中に移動させないでください。
- ・子供だけの使用、設置、撤収はおやめください。また使用中は子供やペットを周囲で遊ばせないよう十分注意してください。
- ・風の強い日、雷、雨天時には使用しないでください。天候の変化にも注意し、突風や豪雨、落雷などが予測される場合はすみやかに撤収してください。
- ・本製品を本来の用途以外に使用しないでください。



注意 - 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します


- ・最大耐荷重20kg以内を超えての使用は脚部他の破損や倒れるなどの危険があります。(最大耐荷重20kgはあくまで目安として使用してください)
- ・テーブルの開閉部に指を挟まないよう十分にご注意ください。
- ・テーブルの端や中央部分に偏った荷重をかけないでください。
- ・ご使用前にネジの緩み等がないかご確認ください。緩みがある場合はしっかりと締めなおしてください。
- ・本製品を直接火にかけないでください。
- ・テーブル付近で火気を使用する場合は、常に火を監視し燃え移りが発生しないようご注意ください。
- ・本品が高温に熱されている場合、水をかけて急冷しないでください。製品の変形等が起り、倒れたり、水蒸気によるやけどや怪我の危険があります。
- ・使用后濡れたまま保管されたり野外に放置されますと錆が発生することがございます。
- ・高温多湿の場所や直射日光のあたる場所への常設、放置はしないでください。
- ・フローリング等の床に直接設置されますと、床にキズが付く場合がございます。
- ・本品を長期間使用していると錆や金属疲労によって本来の性能が発揮できなくなることがございます、使用前に 各部の点検と安全を確認したうえで異常があれば使用を中止して、メーカーサポートまでご連絡ください。

セット内容・組立方法


※初めにセット内容を確認し、実際にご使用の前に組立/分解の手順を確認しておいてください。




天板×1 ネット×1 調節脚ポール×4 バーナースタンド×1
バーナースタンド用ポール×2 バーナースタンド用バー×2
ランタンハンガー×1 ツールハンガー×1 サポートポール×2



天板の脚を開きロックをして、延長脚ポールをねじ込みます。延長脚ポールは分解ができ、4段階にテーブルの高さを変えることが可能です。



サポートポールをテーブル脚の左右に取り付け、必要な場合はサポートポールの上にネットを装着します。



バーナースタンドを広げ、バーナースタンド用ポールを突起と穴を合わせるようにして装着し、バーナースタンドにバーナースタンド用バーを装着します。
※ロースタイルでの使用の際はバーナースタンドの延長脚を外し、脚の先端キャップをはめなおしてご使用ください。



バーナースタンド用ポールをテーブルの脚に装着します。
※左右どちらでも装着可能です。



お好みでランタンハンガーとツールハンガーを装着してください。ランタンハンガーはハンガー部分を上に引き出してから左右に展開してご使用ください。

株式会社UJack (ユージャック)

本社所在地:〒283-0005 千葉県東金市田間2216-1

お問い合わせメール:info@ujack.co.jp

連絡先:0475-77-8822(通話料有料)

対応時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

ホームページ: www.ujack.co.jp

製品には万全を期しておりますが万一にかございましたらお気軽にお問い合わせください