

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、

内容を理解してからご使用をお願いいたします。また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.



完成図

### UJack 公式 SNS のご案内

<Twitter> <Instagram> <Youtube>



フォローして UJack の最新情報をゲットしよう!

### UJack 公式ホームページ

UJack |



<https://ujack.co.jp/>



## 警告

- 死亡または重傷などを負う可能性が想定されるものを示します

- ・テント、タープ内で火気を使用したり、高温に加熱されたものを持ち込まないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- ・テントを使用の際には定期的な換気を行ってください。
- ・河原の中州や崖下などの増水、落石の危険がある場所には設営しないでください。
- ・台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営、ご使用をしないでください。特に気象庁が定める風速 10m/s(最大瞬間風速を含む)以上の強風である場合は設営を行わないでください(テントの破損及び破損した部品による怪我のおそれがあります)
- ・ガス地帯等、天然ガス等が発生する場所で組み立てや設営、ご使用をしないでください。
- ・電線の近くで組み立てや設営をしないでください。感電する恐れがあり大変危険です。
- ・ガス管などが埋設されている場所の近くで設営をしないでください。
- ・使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避してください。
- ・小さなお子様のご使用の場合保護者の方はお子様から目を離さないでください、日中テント内は高温になることがありますので熱中症などには特に気をつけてください。
- ・本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、または異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。



## 注意

- 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します

使用者及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に記載する事項を必ずお守りください。

- ・本製品は日よけ、小雨よけなど一時的な使用を目的として設計されています。常設したり強風や大雨、降雪時には絶対に使用しないでください。
- ・風の強い時はテント、タープを設営しないでください。本体やペグなどが飛ばされて本体が破損したり、人に怪我を負わせるなど、思わぬ事故の原因となります。特に気象庁が定める風速 10m/s(最大瞬間風速を含む)以上の強風である場合は設営を行わないでください。
- ・各部の構成をよく把握し、組み立て順序に従って取り扱ってください。
- ・解体・撤去の際は、組み立ての逆の順序で必ず行い、特に手や指を挟まないようにご注意ください。
- ・組立、設置、解体には安全のために手袋等の防護具を着用してください。
- ・小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- ・快適なキャンプのためにも製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- ・必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。(特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。)
- ・小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
- ・組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ・テント、タープの設営の際は、水はけがよく平らな場所を選んでください。
- ・石や小枝などのテント、タープを傷つける恐れのあるものはあらかじめ取り除き、整地したうえで設営してください。
- ・ペグやロープでしっかりと地面に固定してください、また砂地や河原、風が強めの日など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。
- ・説明書に従いすべての張り網を確実に固定した状態でご使用ください。
- ・焚火のそばなど火があたる可能性のある場所、火の粉がかかるおそれのある場所では使用しないでください。
- ・製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- ・お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。

### 収納保管について

- ・使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- ・汚れを落とす場合は固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
- ・本体や収納袋は洗濯しないでください。
- ・幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

### 結露について

テントやタープの生地には防水加工が施されており、外気との温度差が大きくなると生地の内側の壁面に水滴がつくことがあります。呼吸などにより室内の水蒸気濃度(湿度)が高くなった場合に起こりやすく、定期的に換気をおこなうことで改善することができます。

### シームシーリング剤による目止めについて

防水加工は施されていますが製品の構造上、雨量によって縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合があります。必要に応じて縫い目にシームシーリング剤(目止め液)を塗布してください。また定期的に点検をおこない、シームシーリング剤が剥離してしまった場合には塗布しなおしてください。

### グランドシートの併用について

テントの汚れや傷、雨水の浸水などを防ぐためにもグランドシート(テントの下に敷くシート)の併用をおすすめします。グランドシートがない場合は、ビニールシートやブルーシートでも代用できます。

### お問い合わせ先情報

製造者名：株式会社 UJack  
郵便番号：283-0005  
住所：千葉県東金市田間 2216-1  
連絡先：0475-77-8822(通話料有料)  
対応時間：10:00 ~ 17:00(土日祝日を除く)  
製品には万全を期しておりますが万一なにかございましたらお気軽にお問い合わせください

## 内容品について

キャンプへご出発前に必ず内容品を確認しておいてください。(設営には別途ペグハンマーが必要です)



## 設営方法 - 1人で設営可能です

### 1、設営前の確認

- ・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないかを確認します。気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定しましょう。(地面に落ちている小枝や小石などをきれいに取り除き専用グランドシートの設営を推奨)
- ・設営には別途ペグハンマーをご準備ください。(UJack ペグハンマー VHH がおすすめです)

### 2、フライシートの展開

①本体フライシートを広げます。入り口が前方になりますので向きを考慮してください。



②はじめに A をペグで固定し、同様に B→C→D→E→F の順でペグ打ちします。

\*A-B 間にはガイドロープ (黒色のベルト) がありますのでこちらを接続した状態で基準位置を決めます。(下図)

\*ガイドロープは完全に伸びた状態でペグ打ちすることがキレイに設営するポイントです。

\*ガイドロープを外した状態で設営を行うと入り口が閉まらなかつたり専用グランドシートのフックが届かなくなることがあります。

\*風が吹いている場合は風上へ入口を向けないでください。



ペグはロープの向きに対して垂直 (90度) になるように打ち込みます。地面に対してペグ本体がおおよそ 45度の角度が適当です



### 3、本体の立ち上げ

- ①フライシートの各ストームロープフック（全8箇所）にストームロープを取り付けておくと後の作業が楽になります。（図1）  
 ストームロープの長さが異なりますので取り付けの際にご注意ください。（図2）\*下段が短い  
 \*なおこの作業は出発前点検時に行っておくと現地での作業がよりスムーズになるのでおすすめです。
- ②必要に応じて上部ベンチレーションウィンドウの展開。（図3）\*雨天時はクローズ使用しても構いません。

図1




図3



ストームロープの結び方 - もやい結び





図2



- ②メインポールを組み立てます。

\*頂点部分のセンターピンが両側のホールを確実に貫通していることを確認してください、ピンが貫通しない状態で次の立ち上げ動作をおこなうとピンの破損に繋がります。（図1）

特に立ち上げ時に抜けていることに気づかず立ち上げることがないようにしてください。

- ③フライシートの頂点2箇所をポールの先端に沿わせて、ゆっくりと上方向に起こして屋根を立ち上げます（図2）

\*生地を持ち上げるために強い力が必要ですが、ペグ抜けや生地が破れたりしないように注意しながらゆっくりと立ち上げます。

図1

正しい例



\*誤り



\*フライシート越しにピンが貫通しているのを確かめながら立ち上げ動作を行きましょう

外側に先端が向く



図2



#### 4、フライシート位置の微調整

①フライシートの立ち上げを行ったあと、フォームが歪んでいることがあります。真正面または真裏から見たときに位置ずれがある場合にはペグを抜き差しして位置の調整を行います。(図1) フライシートに張りが足りずに弛む部分が発生する場合にはペグ打ち完了後に各部の調整ベルトを使用してフライシートの張りの調節を行います。(図2) また、テンションを掛けることで金具の位置が本体に近づきます。したがって次の手順でグランドシートやインナーシートを設営するためある程度テンションを掛けた状態で保持する必要があります。(図3)



#### 5、グランドシート、インナーシートの展開

①必要に応じてグランドシート（別売）、及びインナーシート（同梱）を使用します。フライシート背面の金具2箇所が遠い場合、通常テンションベルトを最大まで引っ張った状態で調整しますが、調整が難しい場合はお手持ちのペグで対処することも可能です。グランドシートは直接地面にペグで固定することもできますが専用のフックがついていますので四隅をフライシートの金具に固定することもできます。(グランドシートは別売) 同様にインナーシートは吊り下げ式となりますので下部4箇所、上部2箇所の合計6箇所をフライシート内側の各部に設けられた金具に固定します。(フックの位置：図1/ 金具：図2) \*もし奥側の金具にフックが届かないようであれば直接地面にペグを打って固定しても問題ありません。必要に応じてインナーシート入り口側正面中央のループにペグ打ちを行ってください。

②フライシートのストームロープを対角線に全てペグ打ちします。ストームロープは基本的に緩くペグ打ちしたうえで付属の自在を使用してロープの張力を適度に調整してください。\*フライシートやストームロープ（張り網）を必要以上に外側に引っ張って固定するとフライシートの張力が強くなりすぎてメインポールが曲がってしまう恐れがありますので様子を見て加減してください。最終的にフライシートに直線的できれいな張り（フォーム）を与えるのはストームロープ（張り網）になります、したがってこれを次の手順で調整してテント本体の設営作業を完了します。



#### 5、ストームロープ（張り網）の使い方と設置方法


\*本体の風対策に使用されるロープは全部で8本です、ストームロープを正しい手順ですべて設置することで本テントは最大限の風や雨に対する耐性が得られます。設営時点で風が吹いていなくても天候は突然変わることがありますので確実にすべてのロープを設置することを推奨します。また風の強さによっては付属のペグで対応できない場合がありますのでご注意ください。

①工程3で紹介したとおりロープは本体フックに”もやい結び”で固定しておきます。また付属の自在とペグを使用して地面に設置していきます。図1を参照して構造を確認してください。

②ストームロープは”上方フックがテント側へ””下方フックが外側へ”設置されます。(図2)

このときロープのペグ打ちはすべて緩めに行っておくのがポイントです。

③すべてのペグ打ちが完了したら最後に自在を調整してフライシートに張りを与えます、ただしここでも必要以上にテンションを掛けすぎるとポールの折れやシートの破れに繋がりますので本書の完成図を参考に調整してください。また工程が完了したらメインポールに歪みがないことも合わせて確認をするようにしましょう。



## 5、入口の設置

①キャンピーポールを入口先端にあるポール受け（金属の輪）に差し込み入口を立ち上げます。

②キャンピーポールの軸にストームロープを結び、正面から向かって斜め 45 度外側へそれぞれ 1 本ずつペグ打ちしてください。  
\*ポールは入口と同じ高さではありませんので内側へ斜めになるように少しポールを倒して設置してください。  
\*ロープの張りを必要以上に強くしてしまうとシートの破れの原因となりますので適度なテンションで設営を行うようにしてください。（ほんの少しだけ入り口の天井部分が弛むくらいのテンションが適当です。）

③入口はジッパーで開閉することでサイドパネル付きで使うことができます。

不要な場合はジッパーを開いてさらに巻き上げてください、天井自体も巻き上げが可能ですので入口を完全に取り払って使うこともできます。



## 6、完成と撤去

①各部の張り具合をチェックします。もしメインポールが歪むほど張りが強い場合はストームロープを調整する、もしくはフライシーートのペグ位置やテンションベルトを調整するなどして加減してください。

タープフォームで使用する場合はこの状態のまま一旦メインポールを外したあと、インナーシートのみを外します、多少全体のテンションのかかり具合が変わりますので改めてストームロープを調整すればご使用いただけます。

状況に応じて以下のような様々なフォームを使い分けてご使用ください。

動画でも解説を行っておりますので興味のある方は Youtube[UJackChannel] を参考にお試しください。

撤去方法はインナーシートから行い逆の手順で行いますが詳しくは Youtube 動画マニュアルを御覧ください。

