

UJack スピンチェア各色 共通取扱説明書

spend time with nature

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用をお願いいたします。また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.

UJack ホームページのご案内

[新製品情報やブログの配信など]

UJack

検索

<https://ujack.co.jp/>



UJack 公式 SNS

[お得なキャンペーン情報の配信など]

QR コードを読み取って
フォローしよう！
Instagram もあります！



ご使用上の注意(ご使用前に必ずお読みください)

使用者及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に記載する事項を必ずお守りください。

- ・各部の構成をよく把握し、組み立て順序に従って取り扱ってください。
- ・解体・撤去の際は、組み立ての逆の順序で必ず行い、特に手や指を挟まないようにご注意ください。
- ・組立、設置、解体には安全のために手袋等の防護具を着用してください。
- ・小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

警告(死亡または重傷などを負う可能性が想定されるものを示します)

- ・河原の中州や崖下などの増水、落石の危険がある場所には設置しないでください。
- ・本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、または異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

注意(傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します)

- ・快適なキャンプのためにも製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- ・必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。(特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。)
- ・小さいお子様に組み立て作業をさせないでください。
- ・組み立て時や分解、収納時には、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ・焚火のそばなど火があたる可能性のある場所、火の粉がかかるおそれのある場所では使用しないでください。
- ・製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- ・お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。
- ・本品は360度回転しますが必要以上に回転するなどしないでください、事故の原因となります。
- ・本品の耐荷重は最大で 150kg ですが座面に立つなどの使用はおやめください。

収納、保管について

- ・使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- ・汚れを落とす場合は固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
- ・本体や収納袋は洗濯しないでください。
- ・幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

内容品の確認 脚部フレーム(回転ベース組品)x1/座面シート x1/収納ケース x1
組み立て方法
ご注意

本品は新品時、シートと脚部フレームの連結が非常に固くなっております。

特に初めて組み立てを行う際に手間取る恐れがありますが、これは使用するにつれて徐々に改善し、最終的に適正な張力で使用することが出来るようにするための設計ですので商品の問題ではありません。

1、組み立て前の確認

・セット内容の確認をしてパーツ不足や破損、異常がないかを確認します。

2、脚部フレームの組み立て

・ポールが脚部ベースの穴にしっかりと刺さるように差し込みながら全てのフレームを最初に組み立てます。後部のフレームは内側に反るのが正しい状態です。外側に反っていると座面シートが取り付けできません。

3、座面シートとの連結

・後部(背面)フレーム A より順番に B、C、D とシートの 4 隅を差し込みます。

-特に初回組み立て時は最後の D ポールが固く差し込みにくいことが予想されますので下記の画像のように足に少し体重を掛けながらベースを地面に押し付ける要領で差し込みを行うとあまり力を使うことなく組み立てができます。(体重をかけすぎると破損するので注意)

*キャンプ出発の前に事前に組み立てた状態でしばらく放置しておくことで徐々に製品が馴染み、次回以降の組み立てが楽になります。(実際の使用頻度により異なる)



4、完成

組み立てたスピッチェアは水平な地面の上で正しくご使用ください。

* 分解は逆の手順となります。