

ステンレスコック付き 折りたたみウォータージャグ

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用をお願いいたします。
また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.
Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.



注意 - 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します

- ・初めてご使用になる際には柔らかいスポンジに中性洗剤をつけよく洗ってください。
- ・金属製のたわしや、磨き粉などは使用しないでください。
- ・洗った後は乾いた布でよく拭き取り乾燥させてください。
- ・普段のお手入れは柔らかいスポンジに中性洗剤をつけて洗ってください。
- ・水を入れると外気との温度差で本体側面や底面に水滴が生じることがありますが、結露であり水漏れではありません。
- ・新品時はコック内のパッキンが固く安定していないことがあり、多少の水漏れが起こることがあります。数日コックの開閉を繰り返し様子を見ていただいても変化がない場合はサポートまでご連絡ください。

UJack公式SNSのご案内

<Twitter> <Instagram> <Youtube>



フォローしてUJackの最新情報をゲットしよう!

UJack 公式ホームページ

UJack |

<https://ujack.co.jp/>




LINE公式アカウント(@ujack)では
新商品やお得な情報を配信中!

製品仕様

※水の量が少ないとバランスを崩して倒れやすくなりますのでご注意ください。



ファスナーの黒い生地の下で
約10L（※目安です）



コックを本体に対して
垂直に回すことで
蛇口から水が出ます。

※蛇口と本体の接合部分から水漏れが起こる場合は、ジャグ内の六角ナットがしっかり閉まっているかを確認してください。緩んでいる場合はナットを閉めることで水漏れが改善されるかをお試しください。

穴が開いてしまったら



付属の生地は補修用です。
穴が開いてしまった場合は補修生地を
接着剤で貼り付けて補修してください。

水が出なくなったら



防水ファスナーは気密性の高さから、
完全に閉めると蛇口コックを開いた際
に水が出にくくなることがあります。
この場合はファスナーを1cm程度開け
て空気口を作ってください。

ウォータージャグを自立させて使用する場合

本製品は気密性が高い為、水と一緒に空気も含めてファスナーを閉める事により、自立させて使用することが可能です。
水を減てくると本体がつぶれてきますが、再度空気を入れて防水ファスナーを閉めることで、引き続き自立させて使用することができます。

水へのおい移りが気になる場合

長時間水をウォータージャグ内に入れておくと、製品のおいが移る場合があります。においの感じ方には個人差がありますが、気になる場合は中性洗剤を柔らかいスポンジにつけ、ウォータージャグの内側（フタも含む）をしっかりと洗っていただくことで軽減されます。
※本製品は長時間保存するための容器ではございませんので、飲料用にご使用になる場合は短時間（概ね12時間以内）で使い切るようにしてください。

株式会社UJack（ユージャック）

本社所在地:〒283-0005 千葉県東金市田間2216-1

お問い合わせメール:info@ujack.co.jp

連絡先:0475-77-8822(通話料有料)

対応時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

ホームページ:www.ujack.co.jp

製品には万全を期しておりますが万一なにかございましたらお気軽にお問い合わせください