


取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用をお願いいたします。
 また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.



UJack公式SNSのご案内

<Twitter> <Instagram> <Youtube>



フォローしてUJackの最新情報をゲットしよう!

UJack 公式ホームページ

UJack |

<https://ujack.co.jp/>



LINE公式アカウント(@ujack)では
 新商品やお得な情報を配信中!



警告 - 死亡または重傷などを負う可能性が想定されるものを示します

- ・本品を改造したり本来の目的以外の用途では使用しないでください。
- ・雷が鳴っている時に本品を使用すると大変危険ですので使用しないでください。
- ・強風などによって倒れる恐れがあります、風や地面のコンディションといった環境によっては使用を中止してください。
- ・安全のため、お使いになるタープやテントの説明書に書かれている使用方法で正しくお使いください。
- ・タープやテントを支える以外にものを吊るす等の加重をかける使い方は避けてください。ポール全体にしなり等が発生していない状態を確認して使用してください。
- ・カーボン素材は電気の伝導率が高いため、雷などのほか、電源などの通電したものに接触しないようご注意ください。
- ・本品は子供の手の届かないところに保管してください。



注意 - 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します

- ・地面のコンディションや使用状況により安定性が異なる場合があります。ご使用前によく周囲をご確認ください。
- ・テントなどに付属している簡易なペグは十分な固定効果が得られない場合があります。安全のため本品を固定するペグは状況にあった機能性の高いものをお使いください。
- ・砂地や雨でぬかるんだ地面では使用に適さない場合がございます。
- ・本品を固定もしくはタープやテントから外す際は勢いがつくことがありますので、周囲の安全に気をつけて作業を行ってください。
- ・無段階でポールの高さを調節する際にそれぞれの固定ネジがしっかりと締まっているか下側から順に確認しながら調節してください。
- ・破損の危険がありますため、重量物のほか、ものは吊るすことを避けて本来の用途に合った使い方をしてください。
- ・横からの衝撃に弱いため、踏みつけたり重量物を載せたりしないようにしてください。
- ・本体内に水が浸入した場合は底のキャップを外して内部をよく乾燥させてください。

セット内容・製品仕様



- ・ポール(ヘッドピン含む)×1
- ・収納ケース×1

※ガイロープやペグは含まれません。

破損や紛失防止の為、携行時はポールのヘッドピンを本体側にして固定ネジを最後までしっかり締め、付属のケースにおさめて持ち運びしてください。



ヘッドピンを本体側に入れ、ネジをしっかり締め収納する

ご使用になる前に

タープポール、キャンピーポールとして安定してお使いいただくためには、地面のコンディションとペグの性能、気象条件といった3つのバランスがとれている状態が大切になります。特にペグの性能が条件に適していないと危険な場合がありますので、しっかりとした造りや条件に合った長さのペグを使用してください。また、雷や強風などの悪天候の際には、ポール自体の使用を控えてください。

使用方法

ヘッドピンを出して固定する



①先端をゆるめてヘッドピンを出し、収納時に出ていた側のネジを本体側で締め、しっかりと固定します。

下側からロックを緩めて伸ばす



②一番下のロックナット(2列の刻み)を上から見て逆時計周りに回し、緩んだらポールを伸ばします。

長さを合わせしっかりロックする



③好みの長さで、ロックナットを締める。下側から上へと各部分を固定しながらポールを伸ばしていきます。

ロックを緩めて先端側から収納



④収納は、上側からロックナットを緩めてポールを収めつつ、締めながら下段へと順に縮めてゆきます。

※ロックナットが固く感じる場合は、ねじ部分に市販のリチウムグリスを少量塗ることで解消されますのでお試しください。(つけすぎに注意)

設営のポイント

通常のタープポールやキャンピーポールと同様に設営してください。長さを決めたら、各ロックナットがしっかり締まっているか下側から順に確認してから設営を始めてください。安全のため、お使いになるタープ、テントの説明書にある使用方法で正しく安全に使用してください。



ウイングタープでの使用イメージ(2本使用した場合)

反りについて

カーボン素材は、軽く強靱な特性を備えますが、限界を越えてしまわないために、初めから反りなどが生じている、ぐらぐらしているなどの無理やゆるみがないように適度なテンションで設営してください。ポールという構造上横方向への衝撃には弱いので、物を載せたり、踏みつけなどにも注意してください。



タープのグロメットにヘッドピンを通し、その上にガイロープをかけペグダウンしてください。

本体内に水が入ってしまったら

雨天、豪雨などの使用後に本体に水が入ってしまった場合、長期にわたってそのままにしておくと水の腐敗や、本体の不具合を招きやすくなりますため、底のキャップを空けて内部をよく乾燥させてください。



- ※伸縮式ですので強い負荷が掛かると縮む可能性があります。ご使用の際は焚き火などの火気から十分距離をとってください。
- ※安全性を高めるため、使用するペグはタープやテントに付属するペグよりも機能や長さが十分なものを事前にご用意ください。

株式会社UJack (ユージャック)

本社所在地:〒283-0005 千葉県東金市田間2216-1

お問い合わせメール:info@ujack.co.jp

連絡先:0475-77-8822(通話料有料)

対応時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

ホームページ:www.ujack.co.jp

製品には万全を期しておりますが万一にかございましたらお気軽にお問い合わせください